SCC Manual V1.3

# **SNET/CAN Konverter**

Mestec (C) 2004



# Inhalt

#### **Snet/CAN Konverter**

Übersicht	4
Funktionsprinzip	6
Konverter Firmware	6
Meßdaten	7
Aufbau des Konverters	7
SNET-Interface	8
CAN-Interface	8
RS485-Interface	8

### Gerätebedienung

 Übersicht.
 9

 Versorgungsspannung anschließen
 9

 SNET-Bus anschließen
 9

 CAN-Bus anschließen
 10

 Ein-/Aus- Schalten
 10

 LED Kontrolle
 10

 Bei Bedarf Konfiguration ändern
 11

#### PC Konfigurationsprogramm

12

21

4

9

Übersicht	12
Programm Versionen	13
Kommandozeilenparameter	13
Liste der MEC/QIC Module	13
IMP / Kanal Einstellungen	14
Tabelle der IMP Module	15
Tabelle der Meßkanäle	15
Menüpunkt "Hinzufügen und Löschen"	16
Menüpunkt "Optionen"	17
Menüpunkt "CAN-ID numerieren"	17
Menüpunkt "Seriennr. ändern"	18
Menüpunkt "Funktionsliste"	18
Menüpunkt "Info"	19
Meßintervall	19
Fehlercodes	19
Parameterfile	20
Übertragung zum Konverter	20

#### **Diadem Messung**

DAC Plan	
DBC File	
Technische Daten	22

Gerät	22
Software	 

Anhang	23
Pinbelegung Snet Pinbelegung Versorgungsspannung	
Pinbelegung CAN	
Glossar	25
Index	27

# **Snet/CAN Konverter**

# Übersicht

Der "Snet/CAN Konverter" arbeitet als Interface zwischen den Solartron IMP Modulen und dem CAN-Bus.

Der Konverter übernimmt alle Funktionen zur Initialisierung und zum Auselsen der Meßdaten.

Die Datenausgabe am CAN-Bus erfolgt automatisch nach jedem Meßzyklus der IMP Module.

Die Daten können mit jedem CAN-fähigen Meßsystem gelesen werden, saind somit unabhängig vom Betriebssystem des Rechners (Windows, Linux, o.ä.), von der verwendeten Rechner-Hardware (Desktop, Notebook, PDA) und vom Datenerfassungsprogramm (Diadem, Labview, Etas).

#### **SNET/CAN/Ethernet Konverter**

✓PC unabhängiges Interface zu allen 3595 und 5000 IMPs.

- ✓ Automotive Weitbereichseingang.
- ✓Konfiguration und Datenausgabe über CAN und Ethernet.

✓ Auch als PC-Software erhältlich.

IPETRONIK-Modulen.

✓Unterstützt alle Meßfunktionen der IMPs. ✓CAN Anschluss und Protokoll kompatibel zu CAETEC QIC-Modulen und zu





Bild 1 SNETt/CAN Konverter Übersicht

## Funktionsprinzip

Der "Snet/CAN Konverter"sendet die Messwerte der Solartron IMP Module auf den CAN-Bus.

Über die eingebaute SNET-PCI Karte 3595C können alle IMP-Module der 3595 Serie eingesetzt werden. Mit der RS485 Option können zusätzlich die IMP-Module der 5000 Serie eingesetzt werden.

Der Konverter arbeitet als kompakte "Black-Box" ohne Peripheriegeräte wie Bildschirm oder Tastatur.

Ein interner 24V Spannungswandler mit max. 40W Leistung erzeugt die Versorgungsspannung für die IMP-Module der 3595 Serie und der 5000 Serie.

Die Verbindung zum CAN-Bus erfolgt über ein optoisoliertes SOFTING CAN-Interface mit Doppelbuchse zur einfachen Hintereinanderschaltung, kompatibel zur MEC/QIC und IPETRONIC Verkabelung.

Der Konverter arbeitet mit einer Embedded CPU mit Low-Power Pentium MMX Prozessor. Als Windows Betriebssystem wird XP-Embedded eingesetzt. Dies ermöglicht ein auf die Anwendung optimiertes System mit minimalem Speicherbedarf. Der Betrieb ohne Swapfile (Auslagerungsfile) ermöglicht die Verwendung von Flashdisks. Damit enthält der Konverter **keine beweglichen Teile** wie Festplatte oder CD-Laufwerk und ist sowohl für stationäre als auch für **mobile** Anwendungen geeignet.

Die Konfiguration des Konverters erfolgt über den CAN-Bus mit dem CCP-Protokoll. Das Windows Programm "SCCKonfig.EXE" erkennt sowohl die MEC/QIC Thermo Module als auch den Snet/CAN Konverter. Eine Integration der Snet/CAN-Erweiterung in das QIC Konfigurationsprogramm "CCPKonfig.EXE" ist in Vorbereitung.

Der Konverter ist selbststartend, d.h. er startet nach dem Booten des Betriebssystems die Messung automatisch mit der zuletzt gespeicherten Konfiguration.

## **Konverter Firmware**

Die Konverter Firmware "SnetCanServer.EXE" startet automatisch nach dem Bootvorgang von Windows XP Embedded mit den zuletzt gespeicherten Parametern.

Das Programm arbeitet mit einer Kanaltabelle, die alle Parameter der Messung verwaltet.

Jeder Kanal enthält u.a. die IMP Adresse, die Anschlussnummer, den Meßmodus und den CAN-Identifier mit Datenoffset zur Ausgabe der Meßwerte.

Die Kanalparameter werden in einem Konfigurationsfile gespeichert und beim Programmstart eingelesen.

Die Konfiguration der Kanalparameter erfolgt über das CCP-Protokoll mit einer PC Software.

## Meßdaten

Die Meßdaten werden auf den CAN-Bus als Datenpakete mit 11-Bit Standard Identifier und 8 Datenbytes gesendet. Jedes Datenpaket enthält analog zum MEC/QIC Modul 4 Meßwerte zu je 16-Bit = 2 Datenbytes.

Die Anpassung an den realen Meßwert erfolgt durch einen Offset und einen Skalierungsfaktor.

Meßwert = 16-Bit Wert \* Skalierungsfaktor – Offset

## Aufbau des Konverters

Der Konverter befindet sich in einem stabilen Aluminium Profilgehäuse mit Front- und Rückseite.

Auf der Frontseite befinden sich die LED Statusanzeigen und die Stecker für SNET-Bus und CAN-Bus.



Bild 2 SNET/CAN Konverter Frontseite

Auf der Rückseite befinden sich der Stecker für Spannungsversorgung, der Ein/Aus- Schalter, die Sicherung, die Power-LED und die Aufkleber für die Geräte-Seriennummer und die XP-Embedded Lizenznummer.



Bild 3 SNET/CAN Konverter Rückseite

Zur Spannungsversorgung werden überspannungsgeschützte DC-Wandler mit einem Weitbereichseingang von 5 bis 36V eingesetzt.

Die Spannungsverteilung wird über einen einen 4pol. MIL Stecker, Ein/Aus Schalter, Sicherung, Verpolungs- und Überspannungsschutz geführt. Die Strombelastung ist für max. 16A ausgelegt, die Sicherung mit 12,5 A bestückt.

Als Rechner wird ein INTEL Pentium MMX mit Low-Power bei 166 MHz eingesetzt, mit 128 MB RAM und einer CompactFlash-Speicherkarte.

Der Konverter arbeitet als Headless-System ohne Tastatur, Maus und Bildschirm. Zur Anzeige der Betriebszustände dient eine LED Platine.

Die Snet-PCI Karte arbeitet am PC104-PCI Bus.

## **SNET-Interface**

Die Verbindung zur 3595 Serie erfolgt über die eingebaute SNET-PCI Karte vom Typ 3595 C.

Die SNET/PCI Karte wird über eine interne 24V Spannung mit max. 40W Leistung versorgt. Damit können mind.. 25 IMPs zu je 1,2W ohne zusätzliche externe Spannungsversorgung angeschlossen werden.

Der Snet-Bus ist identisch zur SNET-PCI Karte als 9 pol. DSUB Buchse nach aussen geführt. Pinbelegung siehe Anhang.

## **CAN-Interface**

Die Verbindung zwischen CPU und CAN-Bus erfolgt über das SOFTING CAN Interface CAN-AC1-104. Der CAN-Bus ist galvanisch von der CPU getrennt.

Über zwei identische 10 pol. ODU Buchsen werden die Signale CAN-Lo, CAN-Hi und CAN-Ground (über Widerstand 10M und Kondensator 100nF entkoppelt) herausgeführt.

Die ODU Buchsen sind kompatibel zur MEC/QIC und IPETRONIK Verkabelung.

Pinbelegung siehe Anhang.

## **RS485-Interface**

#### Optional

Die Verbindung zu den IMP Modulen der 5000 Serie erfolgt über den seriellen RS-485 Bus, als bidirektionaler 2-Draht Bus, nach dem MODBUS Protokoll.

Das RS485 Interface ist intern über einen Wandler vom Typ NUDAM 6520 an den RS232 Port des CPU Boards angeschlossen.

Der Anschluß ist über die 4 pol. Lemosa Buchse nach aussen geführt.

Pinbelegung siehe Anhang.

# Gerätebedienung

## Übersicht

Der Konverter ist selbststartend, d.h. er startet nach dem Hochfahren automatisch die Messung mit der zuletzt gespeicherten Konfiguration.

Die Bedienung wird dadurch sehr einfach:

Spannungsversorgung anschließen

Snet-Bus anschließen

CAN-Bus anschließen

Einschalten

LED-Kontrolle

Bei Bedarf Konfiguration ändern.

Fertig, Messung läuft

## Versorgungsspannung anschließen

Die Spannungsversorgung wird an den 4 pol. MIL Stecker auf der Rückseite des Konverters angeschlossen, siehe Bild 3.

Vor dem Anschließen der Spannungsversorgung sollte der Ein/Aus- Schalter auf Aus gestellt werden.

Zur Versorgung kann eine Gleichspannung von 8..36V verwendet werden (weitere Spezifikationen siehe Technische Daten). Nach dem Start des Konverters darf die Spannung bis auf 5V fallen.

Der Eingang besitzt einen Verpolungs- und Überspannungsschutz.

Als Sicherung wird eine 5x20mm Sicherung mit 12,5A träge verwendet.

## **SNET-Bus anschließen**

Der Snet-Bus dient zur Verbindung der IMP-Module der 3595 Serie mit der SNET-PCI Karte.

Dazu wird ein 9 pol. DSUB Stecker an die DSUB-Buchse "SNET (24V)" auf der Frontseite des Konverters angeschlossen, siehe Bild 2.

Falls beim Einschalten keine IMPs angeschlossen sind, kann die Messung nicht automatisch gestartet werden. In diesem Fall muss das Gerät nach Anschluß der IMPs nochmal aus und wieder eingeschalten werden, die Konfiguration mit dem Konfigurationspogramm neu geschrieben oder im Snet/Can Einstelldialog die Funktion "Messung starten" aufgerufen werden.

## **CAN-Bus anschließen**

Der CAN-Anschluß ist kompatibel zum CAN-Stecker der MEC/QIC-Module und der IPETRONIK-Module. Die beiden Buchsen sind 1:1 durchverbundenen zur einfachen Kaskadierung weiterer CAN-Geräte (siehe Pinbelegung im Anhang).

Am letzten CAN-Gerät in der Meßkette muss ein externer Abschlußwiderstand von 120 Ohm zwischen den beiden CAN-Datenleitungen Lo und Hi gesetzt werden.

## **Ein-/Aus-Schalten**

Das Gerät kann am Hauptschalter jederzeit Ein bzw. Ausgeschalten werden.

Wird während der Datenübertragung ausgeschalten, können die übertragenen Daten verloren sein. In diesem Fall wird der zuletzt gespeicherte Datensatz verwendet

Nach dem Einschalten dauert das Booten des Betriebssystems ca. 60 Sekunden bis zum Start des Steuerungsprogramms.

Bei Programmstart beginnt die grüne LED "RUN" zu leuchten.

Im folgenden Ablauf zeigen die 5 Status-LEDs den Verlauf der Initialisierung in Schritten von 20 Prozent an. Sobald alle 5 Leds leuchten ist die Initialisierung zu 100% fertiggestellt.

00000 0%

00000 20%

0 0 0 0 0 usw.

Im nächsten Schritt beginnt die Messung. Dabei leuchtet jeweils nur eine LED, dieses springt mit jeder Messung um eine Position weiter in der Art eines Lauflichts. Der Takt entspricht dem Meßtakt.

Falls während der Initialisierung oder der Messung ein Fehler auftritt, erlischt die grüne "Run"-LED und die rote "Error"-LED leuchtet.

Die 5 Status-LEDs zeigen den Fehlercode an. Die Fehlercodes sind im Anhang beschrieben.

## **LED Kontrolle**

Die Diagnose-LEDS zeigen den Status der Spannungen und der Konverter Software an.

LED	Farbe	Funktion
Run	Grün	Leuchtet nach Programmstart, Dauerlicht
Error	Rot	Leuchtet nur nach Fehler, falls bei der Initialisierung oder im Meßbetrieb ein Fehler aufgetreten ist.

<24V	Rot	Leuchtet nur falls die Snet- Versorgungsspannung kleiner als 15V ist, zB. Bei Kurzschluss auf der Snet Leitung
5 x Status	Grün	Zeigt den Status im aktuellen Betriebsmodus an:
		Bei Initialisierung, Start, Speichern oder Scan:
		Prozentanzeige
		0% bis 100 % (alle 5 LEDs)
		Messung:
		Einzel LED als Lauflicht, LED wechselt im Meßtakt
		Fehler:
		Zahlenwert des Fehlers als Binärcode. Siehe Fehlercodes.

# Bei Bedarf Konfiguration ändern

Zur Änderung der Meßparameter bzw. nach einem Fehler kann die Konfiguration über das PC Konfigurationsprogramm geändert werden bzw. der Status des Konverters überprüft werden.

# **PC Konfigurationsprogramm**

## Übersicht

Zur Konfiguration und zur Statusanzeige des Konverters wird das PC Windows Programm "SCCKonfig.EXE" aufgerufen.

( Die Erweiterung des Konfigurationsprogramms "CCPKonfig.EXE" ist in Vorbereitung.)

Nach Start des Programms "SCCKonfig.EXE" bzw. Ausführen der Funktion "Suchen" erscheint ein am CAN-Bus vorhandener Snet/CAN Konverter in der Tabelle der Module mit dem Modultyp: "SNETCAN".

Wie bei allen MEC bzw. QIC Modulen wird der Dialog mit den Kanaleinstellungen durch Doppelklick auf die Modulzeile bzw. durch Klicken auf den Button "Kanaleinstellungen" geöffnet.

Die Kanaleinstellungen des SNET/CAN Konverters wird als IMP-Liste und als Kanalliste dargestellt.

Sämtliche Einstell-Parameter des Konverters werden in einem eigenen INI File zusätzlich zum MECKonfig INI File abgespeichert. Der Name des Zusatzfiles wird aus dem Namen des MECKonfig Files und dem String "\_scn" (SnetCaN) gebildet.

Beispiel: Originalfile "mestec.ini", Zusatzfile "mestec\_scn.ini"

Beim Speichern der MECKonfig Konfiguration wird automatisch ein "dbc" File erstellt, das die CAN Parameter aller Kanäle des SNET/CAN Konverts enthält. Über das dbc-File können andere Softwareprodukte die CAN-Identifier der Meßkanäle und weitere Parameter direkt übernehmen. Beispiele sind Diadem, CAN-Editoren etc.

Das Konfigurationsprogramm arbeitet im Gruppenmodus. Dabei wird jedes IMP in 2 Kanalgruppen aufgeteilt. Für jede Kanalgruppe gilt ein einheitlicher Meßmodus.

Die Anzahl der Kanäle in einer Gruppe und der Kanal-Ofset zur nächsten Gruppe wird im Dialog Optionen angezeigt.

In der aktuellen Version sind zwei Modi verfügbar.

Im ersten Modus besteht eine Kanalgruppe aus 8 Kanälen, mit einem Offset von 2. Damit sind die IMP Kanäle 1 bis 8 und 10 bis 18 aktiviert.

Im zweiten Modus besteht eine Kanalgruppe aus 10 Kanälen, mit einem Offset von 0. Damit sind die IMP Kanäle 1 bis 10 und 11 bis 20 aktiviert.

Die Auswahl der Modi erfolgt über die Kommandozeile im Programmaufruf.

## **Programm Versionen**

Der SNET/CAN Konverter wird nur von der aktuellen SCCKonfig.EXE Version ab 2.6 unterstützt.

In früheren Versionen von MECKonfig bzw. CCPKonfig wird zwar die Seriennummer angezeigt, je nach Version mit dem richtigen Modultyp oder mit dem Typ Thermo. Die Darstellung der Kanaleigenschaften ist in keiner dieser Versionen möglich.

Eine Prüfsumme in der Konverter CCP-Firmware verhindert, dass unbeabichtigt Daten verändert werden.

# Kommandozeilenparameter

Über die Kommandozeile kann der Gruppenmodus verändert werden.

Ohne Angabe in der Kommandozeile ist der Modus mit Kanalanzahl 8 und Offset 2 eingestellt.

Mit dem Paramter "/B10" wird der Gruppenmodus mit Kanallänge 10 und Offset 0 eingestellt.

# Liste der MEC/QIC Module

Entsprechend den MEC/QIC Modulen erscheint ein am CAN-Bus vorhandener "Snet/CAN Konverter"in der Modulliste mit dem Modultyp: "SNETCAN".

In der Spalte CAN-ID wird der CAN Identifier des 1. Meßkanals angezeigt.



## IMP / Kanal Einstellungen

Das Hauptfenster zur Konfiguration des SNET/CAN Konverters erscheint nach Doppelklick auf die Modulzeile bzw. durch Klicken auf den Button "Kanaleinstellungen".

Das Hauptfenster zeigt die zur Messung ausgewählten IMP Module und deren aktiven Kanäle an.

Im Titel des Fensters erscheint die Seriennummer des SNET/CAN Konverters.



Bild 5 IMP/Kanaltabelle

Die obere Tabelle zeigt die aktiven IMP Module, die untere Tabelle die aktiven Kanäle des markierten IMPs.

Die IMP Einstellungen können geändert werden, die Kanaleinstellungen sind unveränderbar und werden aus den IMP Einstellungen berechnet.

Nach Doppelklick auf das entsprechende Feld bzw. durch Drücken der "RETURN"-Taste gelangt man in den Eingabemodus.

Nach Editieren eines Feldes wird automatisch die Kanalliste neu berechnet und dargestellt.

In den Feldern zwischen den beiden tabellen werden Anzahl der aktiven IMP Module, die Anzahl der Kanäle des markietrten IMPs und die Anzahl aller zur Messung definierten Kanäle angezeigt.

Im unteren Teil des Fensters wird der Status des Konverters angezeigt, sobald eine Online-Verbindung besteht.

Bei korrekter Messung wird OK angezeigt, bei Fehler wird der Fehlertyp angezeigt, siehe Fehlercodes.

Der Aufruf der Unterdialoge und der Steuertasten erfolgt über die Menüleiste und mit den Buttons am rechten Rand des Fensters wie "Hinzufügen und Löschen", "Snet Bus scannen" und "Info".

Weitere Funktionen können über ein Pulldown-Menü aufgerufen werden, das durch Drücken der rechten Maustaste innerhalb der IMP-Tabelle aktiviert wird.

### Tabelle der IMP Module

Die Tabelle enthält für jedes aktive IMP Modul des "Snet/CAN Konverter"s eine Zeile. In den Spalten werden die Parameter jedes IMP Modus eingestellt bzw. angezeigt.

#### Imp

Adresse des IMP Moduls, die mit den Jumpereinstellungen im Eingabefeld des IMP Moduls übereinstimmen muss. (Bereich 1..50)

#### Name

Der vom Anwender frei einstellbare IMP Name. Aus diesem Namen werden durch Anhängen der Kanalnummern die Kanalnamen gebildet.

#### CAN-ID

Der CAN Identifier des ersten Messkanals dieses IMPs.

#### K 1-10

Name der Meßfunktion für die erste Kanalgruppe, auswählbar aus der Liste der vom Anwender definierten Meßfunktionen.

Zu jeder Meßfunktion ist ein Meßmodus und ein Skalierungsbereich aus Offset und Faktor definiert. (Diese drei Parameter werden an den "Snet/CAN Konverter" übertragen.) Die Meßfunktion legt auch die Einheit des Meßkanals fest.

#### K 11-20

Name der Meßfunktion für die zweite Kanalgruppe, auswählbar aus der Liste der vom Anwender definierten Meßfunktionen.

Zu jeder Meßfunktion ist ein Meßmodus und ein Skalierungsbereich aus Offset und Faktor definiert. (Diese drei Parameter werden an den "Snet/CAN Konverter" übertragen.) Die Meßfunktion legt auch die Einheit des Meßkanals fest.

#### Scan Status

Hier wird nach Ende des Scanvorgangs der aus dem IMP gelesene Statussstring angezeigt.

### Tabelle der Meßkanäle

Die Tabelle enthält für jeden Meßkanal des "Snet/CAN Konverter"s eine Zeile. In den Spalten werden die Parameter des Kanals angezeigt. Die Parameter der Kanäle sind in dieser Programmvariante mit Gruppenmodus nicht änderbar.

#### Name

Der aus dem IMP Namen und der Kanalnummer berechnete Kanalname

#### Imp

Adresse des IMPs, zu dem der Kanal gehört

#### Kanal

Anschlussnummer bzw. Terminal des IMPs, mit dem der Kanal gemessen wird.

#### CAN-ID

CAN Identifier und Ofset (in Klammern), auf dem der Meßwert auf dem CAN-Bus gesendet wird.

#### Meßfunktion

Name der Meßfunktion, die über die erste bzw. Zweite IMP-Kanalgruppe ausgewählt wurde.

#### Einheit

Physikalische Einheit des Meßkanals. Diese wird durch die Meßfunktion vorgegeben.

#### Test

Online Anzeige der Meßwerte. In dieser Version noch nicht aktiv

#### Bereich

Meßbereich des Meßkanals in der angezeigten Einheit. Wird durch die Skalierungsparameter der Meßfunktion vorgegeben.

## Menüpunkt "Hinzufügen und Löschen"

ietLan I	MP Aus	swahldialog							×
									1
Nr	Imp	Name	K 1-10	<u> </u>	OK	Nr	Imp	Name	K 1-10
1		Boden_	Thermo Typ K	VDC+	Cancel	1	1	к_	Thermo Typ K
2	6	Motor	Thermo Typ K	Therr		2	2	Motor	Thermo Typ K
3	7	IMP_	Thermo Typ K	Therr		3	3	Dach	Thermo Typ K
4	8	IMP_	Thermo Typ K	Thern		4	4	Tuer	Thermo Typ K
5	9	IMP_09	Thermo Typ K	Therr		5	50	IMP_	Thermo Typ K
6	10	IMP_	Thermo Typ K	Thern					
7	11	IMP_11	Thermo Typ K	Thern	>>				
8	12	IMP_12	Thermo Typ K	Thern					
9	13	IMP_13	Thermo Typ K	Thern					
10	14	IMP_14	Thermo Typ K	Thern					
11	15	IMP_15	Thermo Typ K	Thern					
12	16	IMP_16	Thermo Typ K	Thern					
13	17	IMP_17	Thermo Typ K	Thern					
14	18	IMP_18	Thermo Typ K	Thern					
•			Thannas T 17			•			F

Das Konfigurationsprogramm speichert die Parameter aller möglichen 50 IMPs.

Die für die Messung verfügbaren IMPs werden auf der linken Seite des Dialogs angezeigt.

Die zur Messung ausgewählten IMPs werden auf der rechten Seite des Dialogs angezeigt.

Über die beiden Buttons "<<" und >>" können markierte IMPs zwischen den Listen verschoben werden.

Im unteren Teil des Dialogs werden die Eigenschaften des markierten IMPs angezeigt und sind dort editierbar.

Mit OK werden die Änderungen übernommen, mit Abbruch wird der alte Zustand vor Aufruf des Dialogs wiederhergestellt.

## Menüpunkt "Optionen"

SnetCan Optioen			×
🔽 Áutostartinach Boot			ОК
w Matastar Habit Boot			Cancel
Kanalberechnung			
Kanäle pro IMP-Block	8		
Kanaloffset zwischen Blöcken	2		
Kanalname = 🔽 IMP N	ame +	+ Kanal-Nr.	
🔽 Kanal-Nr. bilden durch Ka	anal-Index		
CAN-ID bilden durch Kan	al-Index		
🔽 Konverter Status lesen	5	Intervall [s]	
CAN Start ID in Numerieren Tool	100		
		×//	

#### Kanäle pro Kanalgruppe

Anzahl der Kanäle, die pro IMP-Kanalgruppe erzeugt werden.

#### Kanal-Offset

Abstand zwischen dem letzten Kanal der ersten Gruppe und dem ersten Kanal der zweiten Gruppe.

#### Status lesen

Für die Statusabfrage können die Einstellungen geändert werden:

Status automatisch abfragen

Zeitintervall der Abfrage (0=aus)

Timeout für alle Statusabfragen und Kommandos

#### CAN Start ID

Startadresse beim automatischen numerieren der CAN-IDS der Messkanäle

#### Autostart

Mit gesetzter Option "Autostart" beginnt der "Snet/CAN Konverter" nach dem Einschalten automatisch zu messen. Fest auf Ein.

### Menüpunkt "CAN-ID numerieren"

CAN ID Neu Numerieren	×
CAN Identifier hochzählen ab Start-ID	OK Legender
100	

Die CAN-IDs aller IMPs in der Meßliste werden durchnumeriert, beginnend ab dem Startwert, der im Eingabefenster steht.

Der vorgeschlagene Startwert kann im Dilaog Optionen geändert werden

Die Kanäle werden automatsich mit der CAN-ID der IMPs hochgezählt. Dabei erhalten jeweils 4 aufeinanderfolgende Kanäle eine identische CAN-ID, jedoch unterschiedliche Bitoffsets von 0, 16, 32 und 48.

## Menüpunkt "Seriennr. ändern"



Hier kann die Seriennummer des SNET/CAN Konverters geändert werden.

Die Seriennummern dürfen im bereich von 1 bis 2000 liegen.

Die Änderung wird mit dem Kommando "Schreiben" an den Konverter übertragen.

## Menüpunkt "Funktionsliste"

5netCan	Benutzer Funktio	nen						×
Funktion								
Nr	Name	IMP-Code	Bereich	Funktion	Mode	Range	Einheit	Ofset
1	Thermo Typ K	816	-50.0 200.0	Thermoelement	ТС Тур К	Autorange	•C	-50.000000
2	VDC Auto	256	-5.0 5.0	Spannung	Spannung DC	Autorange	V	-5.000000
3	VDC+-10V	260	-10.0 10.0	Spannung 🚽	Spannung DC 🚽	10V 🗸	Volt 1€	-10.000000
4								Þ
								OK Cancel

In diesem Fenster werden die benutzerdefinierbaren Funktionen in einer Tabelle dargestellt.

Zu jeder Funktion sind die Funktion, der Modus und der Range aus einer Liste auswählbar.

In der Spalte Name kann jeder Benutzer-Funktion ein eindeutiger Nasme zugeordnet werden. Alle Funktionsnamen erscheinen bei Auswahl der Meßfunktion für die erste bzw. zweite Kanalgruppe.

In der Saplte IMP-Code wird zur Kontrolle der Funktionscode angezeigt, der an das IMP übertragen wird.

Offset, Faktor und Einheit werden automatisch aus der Funktionsauswahl erzeugt.

## Menüpunkt "Info"

Status		X
Version Version : 1.10	Revision : 7	ОК
CAN Treiber Typ: Softing	Treiber Geladen OK	
INI File IniFile Gelesen OK	IniFile Gespeichert OK	
Messung		
Setup OK		
Start OK		
Stop OK		
Scan OK		
Messung OK		

In diesem Fenster werden Informationen zum SNET/CAN Konverter angezeigt wie Versionsnummer und Revision der Firmware und der Status der Messung.

## Meßintervall

Einstellung des Meßintervalls für alle Meßkanäle aus einer vorgegebenen Liste im Bereich von 1 Sekunde bis 10 Sekunden.

## Fehlercodes

Im Statusfeld des Hauptfensters werden Fehler beim Start bzw. während der Messung im Konverter angezeigt. Für die Zuordnung der Fehlernummern gilt:

- 1 Fehler bei Setup Snet
- 2 Fehler bei Setup Imp
- 3 Fehler bei Setup IMP Kanal
- 4 Fehler bei Setup IMP Digital
- 8 Fehler bei Snet Verbindung
- 9 Fehler bei IMP Verbindung
- 12 Fehler bei Messung Start
- 13 Fehler bei Messung Stop
- 14 Fehler bei Treiber Entladen
- 15 Fehler bei IMP Bus-Scan
- 16 Fehler bei IMP Kanalstatus lesen
- 17 Fehler bei IMP Status lesen
- 18 Fehler bei Kanal Parameter
- 19 Fehler bei IMP Parameter
- 20 Fehler bei CAN Treiber Init
- 21 CAN ID Parameter falsch
- 22 CAN ID Mehrfach definiert
- 23 Fehler bei CAN Kanäle prüfen
- 25 Fehler bei Parallelport Init
- 26 Fehler bei Initialisieren der Messung

- 27 Fehler bei Auslesen der Messwerte
- 28 Fehler bei Lesen des INI Files
- 29 Fehler bei Schreiben des INI Files
- 30 Dongle nicht vorhanden
- 31 Passwort fehlerhaft

Der Fehlerwert wird gleichzeitig über die Status-LEDs des Konverters angezeigt. Dabei entsprechen die LEDs dem Binärcode des Fehlers.



Die LED am rechten Rand entspricht dem Wert 1, die zweite LED von rechts dem Wert 2 usw. bis zur linken LED mit dem Wert 16.

Im Bild wird der Wert 27 angezeigt.

## Parameterfile

Die Parameter des "Snet/CAN Konverter"s werden in einem zusätzlichen INI File zum MECKonfig INI File abgespeichert. Der Name des Zusatzfiles wird aus dem Namen des Originalfiles mit dem String "\_scn" (SnetCaN) gebildet.

Beispiel: Originalfile "mestec.ini", Zusatzfile "mestec\_scn.ini"

Beim Speichern der MECKonfig Konfiguration wird automatisch ein "dbc" File erstellt, das alle Kanäle des SNET/CAN Konverts enthält.

# Übertragung zum Konverter

Mit Klicken auf den Button "Schreiben" in der Modultabelle werden die Kanaldaten an den "Snet/CAN Konverter" übertragen.

Zu Beginn der Übertragung wird eine laufende Messung gestoppt.

Nach der Datenübrtragung werden die Parameter aktualisiert und gespeichert.

Im Anschluß werden die neuen Einstellungen an die SNET-Karte bzw. die IMP Module gesendet und die Messung neu gestartet.

Während der CCP-Übertragung wird im Konverter die Ausgabe von Meßdaten angehalten.

# **Diadem Messung**

## **DAC Plan**

DIADEM stellt eine Möglichkeiut dar, die CAN Daten aufzuzeichnen und darzustellen.

Bei MESTEC wurde dase CAN-Interface CANCardX von Vector Informatik verwendet, die einen Treiber für DIADEM zur Verfügung stellen

In den DAC Plan wird der Can Treiber der Fa. Vector aufgenommen. Damit kann ein dbc File geöffnet und Meßkanäle ausgewählt werden.

ector CANdriver DIA 1.7	71			2
Name	Aktiv	Funktion	CANdb Datenbasis	ОК
\$100_IMP1_K_1	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_1.S100_IMP1	
S100_IMP1_K_2	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_1.S100_IMP1	Abbrechen
S100_IMP1_K_3	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_1.S100_IMP1	
S100_IMP1_K_4	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_1.S100_IMP1	Signal einfügen
S100_IMP1_K_5	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_2.S100_IMP1	
S100_IMP1_K_6	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_2.S100_IMP1	Botschaft einfügen
S100_IMP1_K_7	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_2.S100_IMP1	
S100_IMP1_K_8	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_2.S100_IMP1	Signal loschen
S100_IMP1_K_10	Ja	Daten	test4::S100_Botschaft_3.S100_IMP1	
S100_IMP1_K_9	Ja	Daten	test4::5100_Botschaft_3.5100_IMP1	
CANdb Datenbasis				vector
C\Programme\MESTEC	- CAN-Kanal			
e. a regianne area ree aree Konig Keste abe				
			Schließen	DIAdem 1 🗾
				- <u> </u>
			Editieren	Konfigurieren
			Aktualisieren	
1			1.	▲ ?

Bild Diadem Vector Treiber

Der Treiber befindet sich in der Datei CANdriver.dll und liegt in der Version 1.71 vor. (Vector Homepage)

## **DBC File**

Das dbc File wird durch Speichern der Konfiguration im Programm "SCCKonfig.EXE" neu gespeichert.

# **Technische Daten**

# Gerät

Eigenschaft	Wert	
Spannungsversorgung	536V DC, 100mV Ripple	
	bei typ 15W, max. 60W	
Arbeits-Temperaturbereich	055°C (50 % relative Luftfeucht.)	
Маве	35 x 21 x 10 cm	
CAN-Bus Baudrate	500k	
CCP-Identifier	Senden = Empfang = 667	
Sicherung	12,5A Mittelträge	
CPU	Pentium MMX 166 MHz	
	128MB RAM	
Modultyp	"SNETCAN"	
Gerätename	"SnetConverter"	
Seriennummer	100	
24V IMP Versorgung	Max. 40W (1,8A)	
IMPs	Max. 50	
Meßintervall	110 Sekunden	

# Software

Betriebssystem	XP Embedded, SP1
Konverter Software	SnetCanServer.EXE
	Version 1.2
	Revision 12.05.2004
Konfigurationssoftware	SCCKonfig.EXE
	Version 1.5

# Anhang

## **Pinbelegung Snet**

Der SNET-Busanschluß ist als 9-polige DSUB-Buchse kompatibel zur SNET-Karte ausgeführt.

Pin 1,2,6 = Shield Pin 3,4,5 = +ve S-Net line Pin 7,8,9 = -ve S-Net line

## Pinbelegung Versorgungsspannung

MIL-Stecker 4 polig:

Pin A = Positiver Anschluss 5-36V Pin B = Positiver Anschluss 5-36V Pin C = 0V Pin D = 0V

## **Pinbelegung CAN**

10 pol. ODU/Lemo Einbaubuchse
Buchsen-Typ:
Steckertyp: FGA:
Pin 2 = CAN-Lo
Pin 1 = CAN-Hi
Pin = CAN Ground (Hochohmig)
Pin + CAN Versorgung (nur Durchführung, passiv)
Pin - CAN Versorgung (nur Durchführung, passiv)

Pin = Sync (nur Durchführung, passiv)

Dsind direkt per Maus oder Tastatur geändert werden. Die Zeilen können mit den Pfeil-Tasten navigiert werden

# Glossar

## XP Embedded

Konfigurierbares Betriebssystem auf der Basis von Windows XP

## CAN

Controler Area Network: Multimaster Bussystem für die Übertragung von Daten

# Index

### 3

3595 3

### С

CAN 3, 6, 10, 14 CCPKonfig 4

### Е

Embedded 4, 14

#### I

Interface 3, 9

## Κ

Kanaltabelle 4, 10

### Μ

MECKonfig 4, 7, 10, 14 Module 3, 8, 13

#### S

Skalierungsfaktor 5 Snet/CAN Konverter 3, 6, 10