MKT50 DIADEM Treiber

Version 1.2 - 31. Januar 2011

© Physikalische Messsysteme Ltd

Inhaltsverzeichnis

Eir	nführung	3
	Ühersicht	2
	Diadem GPI Erweiterung	
Ins	stallation	6
	Lieferumfang	θ
	Installationsvoraussetzung	θ
	Installation	θ
	Installierte Files	8
An	nmeldung in Diadem	9
	CDI DUL Desistrierung	<i>.</i>
	GPI-DLL Registrierung	
		12 12
	DAC FIGHT	
Ko	onfiguration	13
	Fingangsblock – MKT Data	
	Signalliste	
	Dialog Listenlänge	
	Dialog Setup	20
	Eingangsblock - MKT Clk	
	Dialog	
	Takt Intervall	
	Ausgangswerte	23
An	nhang	24
	PT100 Messgerät MKT50	74
	Anechlucchild	ר∠

PT100 Messgerät MKT50	
Anschlussbild	24
Einstellungen Sensor	24
Einstellungen RS232	24
Anschluss RS232	
Anschluss PT100	
Relais Umschalter ISOTECH 954	25
Anschluss RS232	
Anschluss PT100	
Kaskadierung	
5	-

Einführung

Übersicht

Dieses Handbuch beschreibt den DIADEM DAC Treiber MKT50DIA zur Konfiguration und Messung des PT100 Messgeräts "MKT50" der Firma Anton Paar und Relais Umschaltern des Typs ISOTECH PRT Selector Switch 954. MKT50DIA ist ein 32-Bit Windows Treiber für den PC und kommuniziert über den RS232 Bus mit dem Messgerät und den Relais Kanalumschaltern.

MKT50DIA besitzt die Funktionen:

- Konfiguration der Messkanäle
- Ansteuerung der Relais Kanalumschalter per RS232
- Steuerung der Wartezeit nach Umschalten des Kanals
- Auslesen des MKT50 Gerätes per RS232

Das Programm steuert das MKT50 Messgerät und maximal zwei Kanalumschalter an. Jeder Kanalumschalter hat acht Kanäle bzw. 16 Kanäle mit jeweils 4-Leiter Umschaltung

Innerhalb eines Messzyklus werden nacheinander alle Messkanäle geschalten, nach jeder Kanalumschaltung werden die beiden Kanäle des MKT50 ausgelesen.

Das MKT50 liefert in seinem eigenen Zeittakt alle 2-3 Sekunden ein neues Messwertepaar. Der Start einer MKT50-Messung kann vom Programm nicht beeinflusst werden.

Nach jedem Umschalten des Kanals wird eine feste Zeit gewartet bevor das MKT50 ausgelesen wird. Die Wartezeit berücksichtigt den Einschwingvorgang nach dem Umschalten und mindestens ein Intervall des MKT50 abwarten.

Nachdem das MKT50 zwei Messkanäle gleichzeitig misst, wird die Kanal-Tabelle aufgeteilt in zwei Listen. Mit jedem Umschalten des Relais-Multiplexers wird in beiden Listen um einen Kanal weitergeschalten, bis jeweils das Ende der Liste erreicht ist.

Für jeden Messkanal sind verschiedene Ergebnistypen auswählbar, neben dem Widerstandwert des PT100 kann auch der Temperaturwert gewählt werden.

Die folgende Zeichnung verdeutlicht das Anschluss Schema:



MKT50 Mess-Prinzip

Diadem GPI Erweiterung

Der DIADEM DAC Treiber MKT50DIA wird als GPI Erweiterung angemeldet. MKT50DIA arbeitet als Treiber für Einzelwert Verarbeitung mit Software Takt. Der DAC Treiber fügt zwei neue Eingangsblöcke im Blockmenü hinzu.



Bild Eingangsblöcke

Ein neuer DAC Schaltplan besteht aus genau einem Block "MKT Data" und einem Block "MKT Clk". Beide Blöcke müssen an ein Modul zur Weiterverarbeitung angeschlossen werden.

Im Block "MKT Data" werden die Messkanäle in einer Tabelle konfiguriert und die Parameter für die RS232 Ports, die Wartezeit nach Umschalten und die Fehlerwerte im Dialog "Setup" eingestellt. Der Block liefert an seinem Ausgang die Ergebnisse der Messkanäle als Gleitkommazahl.

Im Block "MKT Clk" sind keine Parameter einstellbar, dieser Block muss jedoch zur Taktsteuerung der Relais Umschalter im Schaltplan einmal vorhanden sein. Der Block liefert an seinem Ausgang Kontrolldaten als Ganzzahl

Der Diadem Treiber wurde mit der Diadem GPI Version 2 erstellt.

Installation

Lieferumfang

Alle Dateien des MKT50 DIADEM Treibers sind im Installationsprogramm "Installer_MKT50DIA_V12.EXE" enthalten.

Installationsvoraussetzung

Betriebssystem Windows XP Professional, Windows 7

32-Bit Version von Diadem ab Version 8.10

Ein oder mehrere RS232 Ports

Installation

Die Installation des MKT50 DIADEM Treibers wird über das Programm "Installer_MKT50DIA_V12.EXE" gestartet. Damit öffnet sich der "INNO-Installer", der alle nötigen Dateien kopiert.

Als Standardverzeichnis wird "C:\Programme\Pmsltd\MKT50Dia" verwendet.



Sprache ist Deutsch



In den weiteren Fenstern wird der Installationsort abgefragt. Per Default wird das Programm im Ordner "C:\Programme\Pmsltd\MKT50Dia" installiert.

19 Setup - Mkt50Dia	
Ziel-Ordner wählen Wohin soll Mkt50Dia installiert werden?	
Das Setup wird Mkt50Dia in den folgenden Ordner in:	stallieren.
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Dui einen anderen Ordner auswählen möchten.	consuccient , fails Sie
C:\Programme\pmsltd\Mkt50Dia	Durchsuchen
Mindestens 7,3 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.	
< Zuriick	Weiter > Abbrechen

Die Programmgruppe und das Desktop Icon werden abgefragt.

Setup - Mkt50Dia	
Zusätzliche Aufgaben auswählen Welche zusätzlichen Aufgaben sollen ausgeführt werden?	P.
Wählen Sie die zusätzlichen Aufgaben aus, die das Setup während Mkt50Dia ausführen soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".	der Installation von
Zusätzliche Symbole:	
🗹 Desktop-Symbol erstellen	
< Zurück We	eiter > Abbrechen



Mit dem nächsten Fenster wird die Installation abgeschlossen.



Installierte Files

Nach der Installation befinden sich folgende Files auf der Festplatte:

Verzeichnis	File	Aufgabe
Windows\System32	Mfc*.DLL	MFC Library Dlls
Installationsordner	MKT50Dia.DLL	DIADEM Treiber Dll
Installationsordner	MKT50Dia.PDF	DIADEM Treiber Manual PDF
Installationsordner	MKT50Dia.BMP	DIADEM Symbol Icons
Installationsordner	MKT50Dia.ATD	DIADEM Textfile ATD
Installationsordner		DIADEM Beispiel

Anmeldung in Diadem

GPI-DLL Registrierung

Der Diadem Treiber muss nach der Installation zuerst in Diadem registriert werden.

Dazu wird im Hauptfenster von Diadem den Menüpunkt Einstellungen / GPI-Dll Registrierung aufrufen.



Der Dialog zur Registrierung erscheint..

Name	Registrier	Status	7.1.
MKT50	DDD	geladen (DDD)	
			Hinzufügen
			Löschen
	0		Weitere Info
nformation zur Bibliothe	k		
OLL Name:	C:\Programme\pmsMkt9	i0Dia.dll	
Erweiterungsanzahl:	1		
GPI-Version:	2.00		-
Copyright:	(C) Physikalische Messsys	teme Ltd	Standard
Kommentar:	Diadem Treiber für MKT50) Datenlogger	

Mit dem Button Hinzufügen wird die Datei "MKT50Dia.Dll" im Installationsordner ausgewählt.

DLL-Auswahl zi	ur Erweiterung	sregistrierung		? 🛛
Suchen in:	C Mkt50Dia	•	🗢 🗈 💣 💷+	
Zuletzt verwendete D Desktop	Cons Mkt50Dia.dll			
Eigene Dateien				
Arbeitsplatz				
S	Dateiname:	Mkt50Dia.dll	-	Öffnen
	Dateityp:	Dynamic Link Library (*.DLL)	<u> </u>	Abbrechen
ung				Hilfe

Nach Schließen wird die Diadem Konfiguration gespeichert und Diadem neu gestartet.

Nach der Registrierung wird der Diadem Treiber automatisch bei Start von Diadem geladen.

Beim ersten Start nach der Installation wird automatisch das MKT50Dia.ATD File ins Diadem Verzeichnis kopiert und in ein G5D File übersetzt.

Ebenso wird die Icon Datei MKT50Dia.BMP File ins Diadem Verzeichnis \Symbols kopiert.

Bei DIADEM 11 werden statt der Bitmap Datei mehrere Icon Dateien verwendet und in die Unterordner \Icon kopiert.

Treiber konfigurieren

Vor der Verwendung im DAC Plan muss der Treiber konfiguriert werden.

Dazu wird im DAC Plan der Menüpunkt Einstellungen / Einzelwertverarbeitung / Treiber konfigurieren aufgerufen.

Desktop-Parameter	•	
Einzelwert-Verarbeitung	Þ	Default-Takt
Paket-Verarbeitung	•	Datenablage
Schaltplan-Infos		Messparameter Schnittstellen
Benutzer an/abmelden Benutzerwerweltung		Treiber-Allgemein
behaczer ver walcung		Tre <mark>i</mark> ber konfigurieren

Damit öffnet sich der Auswahldialog zur Konfiguration der Eingänge und Ausgänge. Hier wird über "Neuer Eintrag" die Hardware "MKT50" mit Gerät "MKT50" ausgewählt.

lardv	vare	-	383		ОК
Nr.	Hersteller/Treiber		Nr.	Gerät	
8 9 10 11 12 13	GFSOPC Goldammer Hottinger Baldwin Meßtechnik Intelligent Instrumentation Keithley MEC	~	1	MKT50	Abbrechen
14	MKT50				
15 16	NANO-Systems SENG	~			

Nach "OK" enthält die Konfigurationsliste den Eintrag "MKT50". Mit "Schließen" wird der Eintrag übernommen.

Danach enthält die Input Blockleiste die beiden Symbole "MKT50 Data" und "MKT50 Clk" für den Treiber.



DAC Plan

MKT50 verwenden

Zur Verwendung des MKT50 Geräts in einem neuen DAC Plan wird der Treiber über die Input Blockleiste eingefügt und in den Schaltplan eingebunden.

Dabei ist zu beachten, dass ein neuer DAC Schaltplan die beiden Blöcke "MKT Data" und "MKT Clk" enthält. Beide Blöcke müssen mindestens an ein Modul zur Weiterverarbeitung angeschlossen werden.



Im Block "MKT Clk" sind keine Parameter einstellbar, dieser Block muss jedoch zur Taktsteuerung der Relais Umschalter im Schaltplan einmal vorhanden sein. Der Block liefert an seinem Ausgang Kontrolldaten als Ganzzahl.



Konfiguration

Eingangsblock – MKT Data

Der Blockdialog "MKT Data" enthält die Signalliste mit den Messkanälen. Über den Button "Setup" wird ein Dialog mit den globalen Parametern des Treibers geöffnet



Signalliste

Die Signalliste enthält die Messkanäle in Tabellenform.

Blocknan	ne	DLL_In1		G	eräte	kenner	МК	T50					Abbreche
ignalleitur	ngen	Anzahl 8		i									Setup
Kanal	Ein	Name	Einheit	Datenty		Gerät		Gerätepin		Messwert	MKT50-Pin	Daten Anzahi	Listenläng
1	⊻	Mux1_Kanal_R_1	Ohm	R Value	٠	MUX1	•	1		-33.000000	1	0	
2	4	Mux1_Kanal_R_2	Ohm	R Value	•	MUX1	•	2	•	-33.000000	1	0	
3	4	Mux1_Kanal_R_3	Ohm	R Value	•	MUX1	•	3		-33.000000	1	0	
4	4	Mux1_Kanal_R_4	Ohm	R Value	•	MUX1	•	4	•	-33.000000	1	0	
5	4	Mux2_Kanal_R_1	Ohm	R Value		MUX2		1		-33.000000	2	0	
6	4	Mux2_Kanal_R_2	Ohm	R Value	•	MUX2	*	2	*	-33.000000	2	0	
7	4	Mux2_Kanal_R_3	Ohm	R Value	•	MUX2	•	3	*	-33.000000	2	0	
8	4	Mux2_Kanal_R_4	Ohm	R Value	÷	MUX2	•	4		-33.000000	2	0	

Die Tabelle zeigt die Liste der Messkanäle mit Parametern und dem letzten Messwert.

Editieren der Parameter

Zum Ändern der Parameter wird im markierten Feld ein Zeichen eingegeben oder mit der F2 Taste das Editieren per Doppelklick gestartet.

Bedeutung der Tabellenspalten:

Ein

Der Kanal kann aktiv oder inaktiv gesetzt werden.

Name

Die Bezeichnung des Messkanals, wie sie auch in der Anzeige bzw. im Datensatz von DIADEM erscheint. Max. x Zeichen

Einheit

Physikalische Einheit entsprechend der Auswahl für den Datentyp. Nicht änderbar.

Datentyp

Auswahl eines Datentyps aus der Liste:

- Widerstandswert
- Temperaturwert
- Widerstand Mittelwert
- Temperatur Mittelwert
- Widerstand Standardabweichung
- Temperatur Standardabweichung
- Sensornummer

Gerät

Auswahl der Messquelle aus der Liste:

- Messgerät: MKT50
- Kanalumschalter: MUX1 und MUX2

Gerätepin

Als Gerätepin wird die Anschlussnummer am Kanalumschalter bzw. am MKT50 bezeichnet. Auswahl aus der Liste:

- Das Messgerät MKT50 hat die 2 Messkanäle 1 und 2
- Die Kanalumschalter haben max. 16 Kanäle im Bereich 1..16

Messwert

Anzeige des letzten Messwerts, wie er auch an DIADEM übergeben wird.

Je nach Fehlerzustand kann statt dem Messwert ein Fehlerwert angezeigt werden. Die Fehlerwerte sind im Dialog "Setup" definiert:

Fehlerwert MKT50

Das MKT50 liefert beim Auslesen der letzten Messdaten über RS232 mit dem Kommando "GET DATA" mehrere Zeilen mit Informationen. Falls beim Dekodieren der Zeilen ein Fehler auftritt, wird für den Messkanal der <Fehlerwert MKT50> angezeigt.

Falls der MKT50 Kanal nicht kalibriert ist bzw. ausserhalb des Temperatur Limits ist, liefert der Temperaturwert "Not Valid" und wird als Fehler gewertet.

Fehlerwert MUX

Beim Setzen des Relais Umschalters wird bei korrektem Kommando die Zeichen "OK" zurückgesendet. Falls dies nicht erfolgt, wird für den Messkanal der <Fehlerwert MUX> angezeigt.

Fehlerwert Ungültig

Falls in einem Messzyklus für einen Messkanal kein Messwert gelesen wurde, wird für den Messkanal der <Fehlerwert Ungültig> angezeigt.

Popupmenü der Messkanal-Tabelle

Mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Popup-Menü mit Zusatzfunktionen:

Mar	kierte Kanäle Ein
Mar	kierte Kanäle Aus
Alle	Kanäle markieren
Inha	alt der Zelle Kopieren
Кор	ierten Wert einfügen
Aktu	uelle Zelle auf alle Zellen dieser Spalte kopieren
Mar	kierte zellen Numerieren ab 1
Tab	elle Neu Zeichnen
Setu	up Tabellenspalten

Markierte Kanäle Ein/Aus

Schaltet alle markierten Kanäle Aktiv bzw. Inaktiv

Alle Kanäle markieren

Markiert alle Kanäle der Tabelle

Inhalt der Zelle kopieren

Damit kann der Inhalt von einer Zelle in die Zwischenablage kopiert werden, um diese auf andere Zellen zu kopieren.

Kopierten Wert einfügen

Inhalt der Zwischenablage auf die markierten Zellen kopieren. Es kann nur innerhalb derselben Spalte kopiert werden.

Markierte Zellen numerieren ab 1

Hängt an den Namen der Zelle die Zahlen 1, 2, 3 usw, an. Der Kanalname kann damit automatisch hochgezählt werden.

Tabelle Neu Zeichnen

Gesamte Tabelle neu zeichnen

Setup Tabellenspalten

Öffnet den Dialog zur Änderung der Tabellenspalten

Dialog Setup Tabellenspalten

Mit dem Menü Setup Tabellenspalten kann die Anzeige der Tabellenspalten geändert werden:

Name	Tabelle Messkan	äle			
1		- 10 		F	Cancel
Spalte	Label	Ein	Breite	Position	
1	Ein	N	50	0	
2	Name	4	120	°1	
3	Einheit	4	80	2	
4	Datentyp	4	80	3	
5	Gerät	4	80	4	
6	Gerätepin	4	105	5	
7	Messwert	4	79	6	
8	MKT50-Pin	4	57	7	
9	Daten Anzahl	J	80	8	

Die Einstellungen der Tabellenspalten werden in der Datei MKT50Dia.Opt im temporären DIADEM Ordner des Benutzers gespeichert (siehe Anzeige des Pfades im Setup Dialog)

Dialog Listenlänge

Mit dem Button Listenlänge öffnet sich der Dialog zur Änderung der Kanalzahl.

DLL_In1		
Anzahl Messkanäle		OK Cancel
Assistent Ka	inalauswahl	

Anzahl Kanäle

Im Feld Anzahl Kanäle kann die neue Kanalzahl eingestellt werden.

Assistent Kanalauswahl

Alternativ kann die Liste der Messkanäle automatisch erstellt werden. Dazu wird der Button Kanal Assistent angeklickt.

Dialog Assistent Kanalauswahl

Der Dialog frägt die Parameter für das automatische Erstellen von Messkanälen ab.

Automatisches Sete	en der Messkanäle			
- Werte Typen		ОК		
R Werte	v	Cancel		
T Werte	v	Default		
_ MKT50				
Kanalname	MKT50	🔽 Type im Namen		
Kanal 1	v			
Kanal 2	V			
MUX 1				
Setzen	E			
Kanalname	Mux1_Kanal	🔽 Type im Namen		
Kanalzahl	16			
MUX 2				
Setzen	E			
Kanalname	Mux2_Kanal	🔽 Type im Namen		
Kanalzahl	16	Ī		
2				

Die Messkanäle erhalten den Namen "Kanal_<Nummer >", wobei Nummer fortlaufen von 1 hochzählt.

Werte Typen

Auswahl des Datentyps für Widerstandswerte und Temperaturwerte (T)

MKT50

Auswahl der beiden Kanäle des MKT50. Achtung! Falls ein Multiplexer am Kanal angeschlossen ist, liefert dieser Kanal keine sinnvollen Werte.

MUX1

Auswahl der Kanäle des Multiplexers an Kanal 1 des MKT50. Falls das Feld setzen aktiviert ist, werden entsprechend der definierten Kanalzahl die Messkanäle hinzugefügt.

MUX2

Auswahl der Kanäle des Multiplexers an Kanal 2 des MKT50. Falls das Feld setzen aktiviert ist, werden entsprechend der definierten Kanalzahl die Messkanäle hinzugefügt.

Nach Bestätigung mit OK erscheinen die Messkanäle in der Liste des Hauptfensters

Dialog Setup

Mit dem Button "Setup" öffnet sich der Dialog zur Einstellung globaler Treiber – und Messungs- Parameter. Zusätzlich werden Informationen über Versionsnummern und Pfade angezeigt

etup					X
- Setup Programm	e Komm	astellen für Messwert	3		OK Cancel
Setup Messung	2200	Eablace at MKTED	L11 000		Default
Wartezeit nach Kanalwechsei [ms] Messintervall [Sek.]	30	Fehlerwert MUX	-22.000	_	
		Fehlerwert Kanal Ung	jültig -33.000		
Setup RS232				 	
COM-Port MKT50	11 -] Baudrate	9600	•	
COM-Port MUX 1	13 🚽] Timeout [ms]	100		
COM-Port MUX 2	17 _]			
Pfad für Logfile				î	·
c:\dokume~1\cfrank\lokale~1\temp\M	lkt50Dia.LOG			Offnen	Löschen
Version V1.2 Revision 6 (31.1	.2011)	Copyright (C) 2010 - Physikalische	Messsysteme Ltd.	

OK/Cancel

Mit der OK Taste werden Änderungen übernommen. Bei Cancel werden alle Eingaben ungültig.

Default

Setzt Standardwerte für die Parameter.

Setup Programm

Diagnose Ausgabe

Schaltet die Ausgabe von Diagnose Meldungen im Logfile ein. Achtung! Dabei wird das Logfile sehr groß.

Setup Messung

Wartezeit nach Kanalwechsel

Nach dem Umschalten eines Kanals am Relais Multiplexer muss gewartet werden, bis das MKT50 einen neuen stabilen Messwert hat. Dieser Wert gibt die Wartezeit in 1/1000 Sekunden an

Kommastellen für Messwert

Anzahl der Kommastellen in der Anzeige der Messkanal Tabelle

COM Port MKT50

RS232 Port am PC für die Kommunikation mit dem MKT50

COM Port MUX 1

RS232 Port am PC für die Kommunikation mit dem ersten Multiplexer (CH 1)

COM Port MUX 2

RS232 Port am PC für die Kommunikation mit dem zweiten Multiplexer (CH 2)

Baudrate

Gemeinsame Baudrate für alle drei RS232 Ports

Timeout

Maximale Wartezeit für die Übertragung eines Zeichens am RS232 Port in 1/1000 Sekunden

Dateipfade

Pfad für Logfile

Das Logfile enthält Meldungen des Programms und wird im Textmodus geschrieben. Es kann mit jedem Editor aufgerufen werden. Zu den Meldungen gehören Start und Stop des Programms und Fehlermeldungen. Alle Einträge werden mit aktueller Uhrzeit und Datum versehen. Fehlermeldungen werden mit dem Namen des Quellfiles und der Code-Zeile gespeichert.

Das Logfile wird im temporären DIADEM Benutzer Verzeichnis gespeichert.

Beispiel:

Programm Start Zeit: 15.04.2010-09:09

Programm Stop Zeit: 15.04.2010-09:11

Logfile öffnen

Öffnet das Logfile öffnen mit dem Windows Editor.

Logfile löschen

Löscht das Logfile nach einer Bestätigungs Abfrage. Beim nächsten Eintrag wird das Reportfile wieder automatisch erstellt.

Eingangsblock - MKT Clk

Der Blockdialog "MKT Clk" fügt einen zweiten Takt zum Schaltplan hinzu, mit dem die Weiterschaltung der Messkanäle über den Relais Umschalter gesteuert wird.



Dialog

Anzeige der aktuellen Wartezeit für die Relais Umschalter in 1/1000 Sekunden.

MKT50DIA Dialog Synchrontakt		
Blockname [DLL_In2	Gerätekenner MKT50	OK Cancel
Kanal 1 : Status - 0 = 0K Kanal 2 : Wartezeit nach Relais Schaltung [ms]	Sollwert in ms (siehe Setup) 3200	

Takt Intervall

Der Takteingang des Blocks "MKT Clk" dient dabei nur zur Hintergrundsteuerung im Treiber, das Schaltintervall selbst wird durch den Parameter im Setup Dialog bestimmt. Der eingestellte Takt muss dabei kürzer sein als das gewählte Schaltintervall. Der Treiber prüft bei jedem Taktaufruf, ob die Wartezeit erreicht wurde, falls ja, wird der neue Kanal am Relais Umschalter eingestellt.

Beispiel:

Schaltintervall = 300ms, Diadem Clk-Takt = 500ms

Ausgangswerte

Der Block "MKT Clk" liefert zwei Ausgangswerte:

- Status: Anzahl der fertigen Messzyxklen
- Wartezeit: Wartezeit für den zuletzt gemessenen Kanal in 1/100 Sekunden

Anhang

PT100 Messgerät MKT50



Einstellungen Sensor

Für jeden Messkanal muss eine Sensor Kalibrierung definiert und zugewiesen sein.

Um den Temperaturwert eines Kanals zu erhalten, muss für dessen Sensor Kalibrierung die Kalibrierzeit gesetzt sein und die Bereich-Limits entsprechend gewählt werden. Falls diese Parameter ungültig sind, wird "Not Valid" ausgegeben.

Einstellungen RS232

Für den RS232 Port kann die Default Einstellungen verwendet werden:

Baud: 9600 Databits: 8 Stopbits: 1

Anschluss RS232

Um das MKT50 an den PC anzuschliessen, wird eine 9-poliges Kabel mit DSUB Stecker/Buchse verwendet. Die Kabelbelegung ist Standard, 1:1.

Anschluss PT100

Die zu messenden PT100 bzw. die Relais Umschalter werden an die beiden Kanäle CH1 und CH2 angeschlossen.

Relais Umschalter ISOTECH 954

Anschluss RS232

Um das ISOTECH 954 an den PC anzuschliessen, wird eine 9-poliges Kabel mit DSUB Stecker/Buchse verwendet. Die Kabelbelegung ist gekreuzt:

Pin 2 – Pin 3 Pin 3 - Pin 2 Pin 5 – Pin 5

Der PC sendet zum Umschalten das Kommando Cxx mit <CR>, xx liegt im Bereich 0 (Alle aus) bis 8 bzw. bei Kaskadierung bis 16. Zur Kontrolle sendet der Umschalter "OK" zurück, falls die Kanalnummer im Bereich war.

Anschluss PT100

Die zu messenden PT100 werden in 4-Leiter Schaltung über die 4mm-Buchsen angeschlossen.

Kaskadierung

Zur Kanalerweiterung können zwei Umschalter über ein spezielles Kabel verbunden werden. Beide Umschalter benötigen dann nur einen RS232 Port und ein Netzteil.

